

Sur certain sèche-linge pompe à chaleur, le kit PAC de référence 2999100400 est remplacé par la référence 2990605100.

Sur le kit d'origine, le protecteur thermique est interne au compresseur (photo 1), sur le nouveau kit, le protecteur est externe au compresseur (photo 2).

Pour le raccordement, brancher la cosse correspondante sur le protecteur thermique, en respectant bien les indications C-S-R (Exemple photo 3)

Photo 1



Photo 2



Photo 3



*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*